株式会社 エム・システム技研

取扱説明書

プラグイン形 電力用トランスデューサ *K•UNIT* シリーズ

電力トランスデューサ KEWT

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

概　要

主な機能と特長

●PTとCTからの信号を入力して有効電力を演算 ●電力の潮流系統でも使用可 ●出力信号はコンピュータ入力に適した低リップル直流信号 ●不平衡負荷の検出に適した2電力計法を採用 ●ひずみ波に強い時分割乗算方式 ●JIS C1111準拠 ●耐電圧AC 2000 V ●密着取付可能

アプリケーション例

●工場、ビル設備などの工程別消費電力の管理 ●撹拌機用モータなどの電力を測定して反応状態を知るセンサとして利用 ● SCR負荷の電力測定

設　置

設置には次のような場所をお選び下さい。
●屋内で、周囲温度が-10 ～ +55℃の場所
●湿度が30 ～ 85 %RHで、結露しない場所
●雨や水のかからない場所
●腐食性ガス、粉塵や振動のない場所
取付は、壁取付またはDINレール取付が行えます。
壁取付は下図の要領で行って下さい。

取付寸法図（単位：mm）



・密着取付可能

接　続

各端子の接続は次ページの要領で行って下さい。

調　整

弊社では入力に対して許容差内に調整して出荷しております。校正するときは次の要領で行って下さい。
①模擬入力信号を0 %相当値に設定し、ZEROで出力を0 %に合わせます。
②模擬入力信号を100 %相当値に設定し、SPANで出力を100 %に合わせます。
③再び、模擬入力信号を0 %相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。
④ゼロ出力がずれているときは、①～③の操作を繰返して下さい。

点　検

①端子接続図に従って結線がされていますか。
②補助電源の電圧は正常ですか。
端子番号⑩－⑪間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。
③入力信号は正常ですか。
測定レンジを下式で算出し、製作可能電力レンジの範囲内であることを確認して下さい。

$$\text{電力トランスデューサ入力〔W〕} = \frac{\text{一次側の定格電力〔W〕}}{(\text{PT比}) \times (\text{CT比})}$$

④出力信号は正常ですか。
負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器＜エム・レスタシリーズ＞をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保　証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

端子接続図

三相3線式



※1、CTプロテクタ(CTM)が付きます。

単相3線式



※1、CTプロテクタ(CTM)が付きます。

単相2線式



※1、CTプロテクタ(CTM)が付きます。

入力電圧回路の電圧が比較的安定しており、補助電源の仕様を満足する場合には、入力電圧回路から供給することも可能です。